


アクアビーズアート

マールアートペン W セット

取扱説明書

●保護者の方と一緒に
お読みください。

アクアビーズアート☆は
食べ物ではありません。
口にいけないで
ください。




ビーズには「苦味」がついています

- ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ
目的で「苦味」をつけてあります。
- 遊んだ後は、苦味成分が手に付着して
いる場合がありますのでせっけんなどで
しっかりと手を洗ってください。
- ※苦味の成分は健康に影響のない成分
(デナトニウムベンゾエート)を使用しています。

ビーズの色味は生産ロットにより、多少
異なる場合がありますがご了承ください。

セット内容



- | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| ① 本体.....1個 | ⑫ ボールチェーン.....6個 | ⑭ イラストシート.....8枚 |
| ② マールアートペン.....2個 | ⑬ ボールチェーンパーツ.....6個 | |
| ③ ビーズケース.....3個 | ● 5mm球ビーズ | |
| ④ ビーズケースフタ.....3個 | し ろ.....約200個 | きみどり.....約60個 |
| ⑤ ビーズ入れ.....1個 | く ろ.....約20個 | オレンジ.....約105個 |
| ⑥ ビーズディッシャー.....1個 | ピンク.....約120個 | チャいろ.....約55個 |
| ⑦ ビーズストッカー.....1個 | みずいろ.....約90個 | むらさき.....約45個 |
| ⑧ デザイナーズテーブル.....1個 | あ か.....約95個 | パールオレンジ.....約90個 |
| ⑨ ビーズプレート.....1個 | あ お.....約60個 | キャラメルブラウン.....約75個 |
| ⑩ リングトレイ.....1個 | きいろ.....約115個 | アイボリー.....約145個 |
| ⑪ きりふき.....1個 | みどり.....約30個 | グレー.....約20個 |
| | ● 取扱説明書(本書).....1枚 | |

対象年齢6歳以上

※製品と写真は一部異なる場合があります。

Epoch



●ビーズを絶対に耳に入れないで
ください。万一、耳に入れた
場合には直ちに医師に相談
してください。

△ 耳に入れる事故に注意

- 保護者の方と一緒に読んでください。
- 説明書は、なくさないように保管してください。
- 水を使うので、濡れてもよい場所で遊んで
ください。
- 濡れている場所や、濡れた手で遊ばないで
ください。
- 汚れてもよい服装で遊んでください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 小さな部品、小さな球があります。口の中には絶
対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様
には絶対に与えないでください。また3歳未満のお子
様と一緒に遊ばないように注意してください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを耳、鼻、
目などに入れないように注意してください。万一、耳、
鼻、目などに入ってしまった場合は無理に取ろうとせず
に、医師に相談してください。
- ボールチェーンは指などに巻き付けたりしないで
ください。血が通わなくなり危険です。
- ボールチェーンによる事故の危険がありますので
1.5歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 材質によって手荒れなどが生じる場合があります。
- 皮膚に異常を感じた時は使用を中止し医師に相談してください。
- ビーズをさわった手で目をこすったりしないで
ください。
- プラスチック袋は梱包材ですので、開封、取り外し
後はすぐに捨ててください。
- ビーズや作品は口の中に絶対に入れないで
ください。万一飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、
医師に相談してください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服な
どに付いた時は、水で洗い流してください。
- マールアートペンのビーズケース回転部分や本体とビーズ
ストッカーのロック部やフタ、ビーズディッシャーの開閉
部分に指や髪の毛ははさまないように注意してください。
- 製品や付属品は使用目的以外の事には使用しないで
ください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子様の手
の届かない所に保管してください。

使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますので、本体・ビーズストッカー、デザイ
ナーズテーブル、ビーズディッシャー、マールアートペン、ビーズケース、
ビーズケースフタ、ビーズプレート、ビーズ入れ、リングトレイ、きりふきや
作品には無理な力を加えないでください。
- マールアートペンにセットしたビーズケースを直接手で回転させない
でください。破損、故障の原因となります。
- マールアートペンは使用中に床に落下しないように注意してください。
ビーズケースがはずれ、中のビーズが散乱する場合があります。
- ビーズは付属のビーズプレート又はリングトレイの上で使用してください。
傾斜の無い平らなところで遊んでください。
- (本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に注意してください)
- ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないように注意してくだ
さい。色が付着して落ちにくくなる場合があります。
- 水を使用しますので、水がこぼれても良い場所で
遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで
十分に拭き取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、ビーズや、
本体を水に濡らさないように、十分注意してくだ
さい。
- 高温・多湿の場所での使用や保管は行わない
でください。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合
があります。ビーズや作品は直射日光を避け、で
きる限り光の当たらない場所に保管してください。
- 濡れた手でビーズをさわらないでください。
- 汚れても良い服装で遊んでください。

お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきま
して、誠にありがとうございます。弊社では、より良
い製品をお届けするために、常に研究・改良を
おこなっております。そのため、生産ロットによ
り多少色味や形状が異なる場合がございます。ご
承知ください。品質は万全を期しております。
万一お気づきの点がございましたら右記までご
連絡ください。


発売元

株式会社エポック社
EPOCH
東京都台東区駒形2-2-2

©2011 EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA

じゅんび


フタの開け方



本体裏面の左右にある「開閉ロック」のツマミを①のように
上に引き上げながら②の方向に回してロックを解除します。


ビーズをビーズケースに入れます

ビーズ入れをのせて、ビーズケースにビーズを入れます。1つの仕切りに、約20粒ずつ入れてください。(一度にビーズをたくさん入れると、こぼれやすいので少しずつ入れましょう)




ビーズをビーズストッカーに入れます

1つの仕切りに、
1色ずつ入れてください。




ビーズディッシャーのつかい方



ビーズケースのとりつけ方

マールアートペンをビーズケースにかさね、
かぶせるようにして、とりつけます。




ビーズケースのはずし方




マールアートペンのつかい方

- ① ビーズケース回転ボタンを押すと、セットしてあるビーズケースが回転して色をえらべます。



- ② マールアートペンを垂直にたて、ビーズボタンを押しビーズボタンをはなすとビーズが出てきます。




使用上の注意

- かたむけるとビーズがひっかかりやすいので、垂直にたててください。
- カートリッジは手で回さないようにしてください。
- ビーズがひっかいたら軽くペンをふってください。
- ペンは落とさないようにしてください。

きりふきに水を入れます


- イラストのようにキャップをはずして水を入れます。




「パンダちゃん」をつくしましょう

ちいさいイラストはつくりやすいのでさいしょに「パンダちゃん」をつくらせしゅうします。


- ① イラストシートの⑥番をデザイナーズテーブルにセットします。これをつくります。




- ② イラストシートの上にビーズプレートをのせます。ビーズプレートの裏側にある穴をテーブルのどっぴりにあわせませす。



- ③ イラストシートの「パンダちゃん」にあわせてマールアートペンでビーズをおきます。




- ④ ビーズをならべたら、ビーズぜんたいに「きりふき」でじゅうぶんに水をかけます。



- イラストのようにビーズ全体に水がかかるようにします。

- ⑤ 水をかけたら、さわらないようにかわくまでまちましょう! (1時間以上はさわらないでください)


- ⑥ 水がかわいたらそっとはがしてできあがり!



「パンダちゃん」ができたなら他のイラストでもつくってみましょう!

アクアビーズアート☆をきれいに作るために

つくった作品をうらがえして、きりふきで水をかけます。水がかわいたら、作品の上に平らなおもしをのせます。きれいでまっすぐな作品になります。




あそびおわったら

- ビーズプレート、リングトレイをよく洗ってください。
- きりふきの中の水をすててください。かわかしてからしまってください。
- 溶けたビーズが手についたら、手をよく洗ってください。


すきな作品にボールチェーンパーツをつけて完成させよう!

裏にした作品にボールチェーンパーツをとりつけて、ボールチェーンを通すことができます。



リングトレイで作品をつくろう! ※イラストシート⑦、⑧を使います。


- ① イラストシートの★印と青ふちにリングトレイの☆印とふちをあわせておきます。



- ② イラストにあわせてビーズをおきます。



- ③ きりふきで水をかけ、かわくまでまちましょう!




- ④ 水がかわいたらそっとはずしてできあがり!




スペシャルティアラをつくろう!

完成!



スペシャルケーキをつくろう!

完成!



- イラストシートで作った部品をかさねて作品を組み立てます。下の部品に水をかけてから上の部品をかさねます。図のように1段階から順番にかさねます。パッケージの写真やイラストをさんこうにつくってね!

作品の保管

- 作った作品は水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。手にくっついたり、こわれたりしてしまいます。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。直射日光をさけ、できる限り光の当たらないところに保管してください。